

# EV020

GB	Digital Hanging Scale
CZ	Digitální závěsná váha
SK	Digitálna závesná váha
PL	Cyfrowa waga wisząca
HU	Digitális függőmérleg
SI	Digitalna viseča tehnica
RS HR BA ME	Digitalna ovjesna vaga
DE	Digitale Hängewaage
UA	Цифрові підвісні ваги
RO MD	Cântar digital atârnat
LT	Skaitmeninės pakabinamos svarstyklės
LV	Piekaramie digitālie svari
EE	Digitaalne rippkaal
BG	Цифрова везна за окачване



# GB | Digital Hanging Scale

Digital hanging scale EV020 for weighing of luggage, food etc. Please, read this manual carefully prior to use.

## Specifications

Maximum load: 50 kg (0.1–50 kg)

Resolution: 0.01 kg

Weight units: kg/lb/g/oz

Power supply: 1x 3V CR2032

Operating temperature: 0 to 40 °C

## Buttons

↻ – turn on/off

## Battery replacement

If the display shows "LO", the battery needs replacing.

The battery compartment is at the back of the scale. When replacing the battery, maintain proper polarity. Dispose of the used batteries in an environment friendly way in compliance with your country's law.

## Weight

1. Insert the battery and push ↻.
2. The display will show the text "8888" and then 0.00 kg.
3. Hang the item to be weighted on the scale.
4. The display will show the weight of the weighed item.
5. To reset the display to zero push ↻.
6. Select the desired weight unit (kg/lb/g/oz) by repeated pushing of ↻ when the display is showing "8888".
7. Turn off the scale by long holding of the button ↻ or it will turn off automatically after 1 minute.

The maximum total loads the scale can withstand is 50 kg.

When the maximum permitted load is exceeded, the display will show "ERR".

In that case, remove the weighed item off the scale to prevent damage.

## Maintenance and cleaning

1. To clean the scale use a moist cloth. Prevent water from getting into the appliance.
2. Do not use chemical cleaning agents / abrasive detergents. Do not submerge the scale under water!
3. Always keep the scale in horizontal position during weighing.

## Safety instructions

- This scale is designed only for use in households.
- Do not interfere with the product's inner electric circuitry – you might damage it and void the warranty automatically.
- The scale must be used in sufficient distance from any appliances generating an electromagnetic field to avoid their mutual interference.
- Do not subject the scale to shocks, vibrations and do not drop it on the floor.
- Use the scale only according to the instructions set in this manual.
- In case of a malfunction, only qualified specialists are allowed to repair it.

This product cannot be used by persons (including children), whose limited of physical, sensory or mental ability or lack of experience prevent them from using the appliance safely, unless they are under supervision or unless they were instructed how to use this appliance, by a person responsible for their safety. Children require supervision to ensure they would not play with the appliance.

 Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste.

 Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

# CZ | Digitální závěsná váha

Digitální závěsná váha EV020 je určena pro vážení zavazadel, potravin atd. Před použitím si prosím přečtěte tento návod.

## Specifikace

Maximální zatížení: 50 kg (0,1–50 kg)

Rozlišení: 0,01 kg

Jednotka hmotnosti: kg/lb/g/oz

Napájení: 1x 3V CR2032

Provozní teplota: 0 až 40 °C

## Tlačítka

↻ – zapnutí/vypnutí

## Výměna baterií

Zobrazí-li se na displeji „LO“, je nutné vyměnit baterii.

Bateriový prostor je na zadní straně váhy. Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu. Použité baterie zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s legislativou země.

## Vážení

1. Vložte baterie a stiskněte tlačítka .
2. Na displeji se objeví text „8888“ a potom 0,00 kg.
3. Zavěste na váhu vážený předmět.
4. Na displeji se zobrazí hmotnost váženého předmětu.
5. Pro vynulování stiskněte tlačítka .
6. Požadovanou jednotku hmotnosti (kg/lb/g/oz) nastavíte opakováním tlačítka  při zobrazení „8888“ textu na displeji.
7. Váhu vypněte dlouhým tlačítkem , nebo se vypne automaticky za 1 minutu.

Maximální celkové zatížení váhy je 50 kg.  
Při překročení maximálního zatížení váhy se zobrazí na displeji „ERR“.

Odeberte z váhy vážený předmět, aby nedošlo k jejímu poškození.

## Údržba a čištění

1. Pro čištění váhy používejte navlhčený hadík a dbejte na to, aby se dovnitř váhy nedostala voda.
2. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky/čisticí prostředky s abrazivním účinkem. Neponořujte váhu do vody!
3. Udržujte váhu vždy ve vodorovné poloze při vážení.

## Bezpečnostní pokyny

- Tato váha je určena pouze pro použití v domácnosti.
- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů vyrubku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky.
- Vážení provádějte v dostatečné vzdálenosti od přístrojů s elektromagnetickým polem, abyste zabránili vzájemnému rušení.
- Nevystavujte váhu nárazům, otřesům a ne-upouštějte ji na zem.
- Používejte váhu pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- V případě poruchy by měl výrobek opravovat pouze kvalifikovaný odborník.

Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jímž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosť a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto

přístroje osobou zadpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohlédnout nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

 Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netriděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

## SK | Digitálna závesná váha

Digitálna závesná váha EV020 je určená na vázenie batožiny, potravín atď. Pred použitím si prosím prečítaťte tento návod.

## Špecifikácia

Maximálne zatáženie: 50 kg (0,1–50 kg)

Rozlíšení: 0,01 kg

Jednotka hmotnosti: kg/lb/g/oz

Napájanie: 1x 3V CR2032

Prevádzková teplota: 0 až 40 °C

## Tlačidlá

 – zapnutie/vypnutie

## Výmena batérií

Ak sa zobrazí na displeji „LO“, je nutné vymeniť batériu.

Bateriový priestor je na zadnej strane váhy. Pri výmene batérie dbajte na správnú polaritu. Použité batérie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu v súlade s legislatívou krajiny.

## Váženie

1. Vložte batérie a stlačte tlačidlo .
2. Na displeji sa objaví text „8888“ a potom 0,00 kg.
3. Zaveste na váhu vážený predmet.
4. Na displeji sa zobrazí hmotnosť váženého predmetu.
5. Pre vynulovanie stlačte tlačidlo .
6. Požadovanú jednotku hmotnosti (kg/lb/g/oz) nastavíte opakováním stlačením tlačidla  pri zobrazení „8888“ textu na displeji.
7. Váhu vypnete dlhým stlačením tlačidla , alebo sa vypne automaticky za 1 minútu.

Maximálne celkové zatáženie váhy je 50 kg.  
Pri prekročení maximálneho zatáženia váhy sa zobrazí na displeji „ERR“.

Odeberte z váhy vážený predmet, aby nedošlo k jej poškodeniu.

## Údržba a čistenie

1. Na čistenie váhy používajte navlhčenú hanieričku a dbajte na to, aby sa dovnútra váhy nedostala voda.
2. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky/ čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom. Neponorte váhu do vody!
3. Udržujte váhu vždy vo vodorovnej polohe pri väčení.

## Bezpečnostné pokyny

- Táto váha je určená iba pre použití v domácnosti.
- Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ich poškodiť a automaticky tým ukončiť platnosť záruky.
- Vázenie vykonávajte v dostatočnej vzdialnosti od prístrojov s elektromagnetickým polom, aby ste zabránili vzájomnému rušeniu.
- Nevystavujte váhu nárazom, otrasonom a ne-puštajte ju na zem.
- Používajte váhu iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návodu.
- V prípade poruchy by mal výrobok opravovať jedine kvalifikovaný odborník.

Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatočok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na nich nebude dohliadnuté alebo pokiaľ neboli inštrуovaní ohľadne použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohlad nad deťmi, aby sa zaistilo, že si nebudú s prístrojom hrať.



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového retázca a poškodzovať vaše zdravie.

## PL | Cyfrowa waga wisząca

Cyfrowa waga wisząca EVO20 jest przeznaczona do ważenia bagażu, artykułów spożywczych itp. Przed użyciem prosimy przeczytać niniejszą instrukcję.

## Specyfikacja

Maksymalne obciążenie: 50 kg (0,1–50 kg)

Rozdzielczość: 0,01 kg

Jednostka ciężaru: kg/lb/g/oz

Zasilanie: 1x 3V CR2032

Temperatura pracy: 0 do 40 °C

## Przyciski

⊕ – włączenie/wyłączenie

## Wymiana baterii

Jeżeli na wyświetlaczu wyświetli się „LO”, to konieczna jest wymiana baterii.

Gniazdo na baterię znajduje się w dolnej części wagi. Przy wymianie baterii należy zachować poprawną polaryzację. Zużyte baterie likwidujemy w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

## Ważenie

1. Wkładamy baterię i naciskamy przycisk ⊕.
2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „8888”, a potem 0,00 kg.
3. Ważony przedmiot zwieszamy na wadze.
4. Na wyświetlaczu wyświetli się ciężar ważonego przedmiotu.
5. Aby zerować wagę naciskamy przycisk ⊕.
6. Wymaganą jednostkę ciężaru (kg/lb/g/oz) ustawiamy naciśkając kolejno przycisk ⊕ w czasie wyświetlania komunikatu „8888” na wyświetlaczu.
7. Wagę wyłączamy dłuższym naciśnięciem przycisku ⊕, albo czekamy, aż wyłączy się automatycznie po upływie 1 minuty.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie wagi wynosi 50 kg.

Przy przekroczeniu maksymalnego obciążenia wagi na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERR”.

Ważony przedmiot zdejmujemy z wagi, aby nie dopuścić do jej uszkodzenia.

## Konserwacja i czyszczenie

1. Do czyszczenia wagi stosujemy zwilżoną ściereczkę, uważając przy tym, żeby do wnętrza wagi nie dostała się woda.
2. Nie korzystamy z chemicznych środków do czyszczenia/środków o działaniu ściernym. Wagi nie zanurzamy do wody!
3. Waga przy ważeniu musi być zawsze w położeniu poziomym.

## Zalecenia bezpieczeństwa

- Ta waga jest przeznaczona wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.
- Nie wolno ingerować do wewnętrznych układów elektrycznych w wyrobie – można go uszkodzić i automatycznie utracić uprawnienia gwarancyjne.
- Ważenie wykonujemy w dostatecznej odległości od urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne, aby zapobiec powstawaniu wzajemnych zakłóceń.
- Wagi nie narażamy na uderzenia i wstrząsy oraz nie upuszczamy na podłogę.
- Z wagi korzystamy zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji.
- W razie uszkodzenia wyrob może być naprawiany wyłącznie przez specjalistę.

To urządzenie nie jest przeznaczona do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi), którym niezdolność fizyczna, umysłowa albo mentalna, ewentualnie brak wiedzy albo doświadczenia, uniemożliwia bezpieczne korzystanie z tego urządzenia, o ile nie jest nad nimi sprawowany nadzór albo nie zostały pouczone o sposobie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Koniczny jest nadzór, który zapewni, że dzieci nie będą się bawić tym urządzeniem.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczenie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

## HU | Digitális függőmérleg

Az EV020 digitális függőmérleg poggyász, étel stb. súlyának mérésére szolgál. Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót!

### Jellemzők

Maximális terhelhetőség: 50 kg (0,1–50 kg)

Osztsárték: 0,01 kg

Mértékegység: kg/lb/g/oz

Tápellátás: 1x 3V CR2032

Üzemű hőmérséklet-tartomány: 0–40 °C

### Gombok

• – bekapcsolás/kikapcsolás

### Elemcseré

Ha a kijelzőn „LO” felirat látható, cserélni kell az elemet.

Az elemtártó rekesz a mérleg hátoldalán található. Az elemcseré során minden ügyeljen a megfelelő polaritásra! A használt elemet ártalmatlantitsa során járjon el környezetbarát módon, a hatályos jogszabályokkal összhangban!

### Tisztelt Hölgyem/Uram!

1. Helyezze be az elemeket és nyomja meg a **•** gombot!
2. A kijelzőn a „8888”, majd a 0.00 kg felirat jelenik meg.
3. Akassza a mérlegre a lemníri kívánt tárgyat!
4. A kijelzőn megjelenik a mért tárgy súlya.
5. Nullázáshoz nyomja meg a **•** gombot!
6. A kívánt mértékegység (kg/lb/g/oz) beállításához nyomja meg ismételten a **•** gombot, miközben a „8888” felirat látható!
7. A mérlegek a **•** gomb hosszú megnyomásával kapcsolhatja ki, illetve 1 perc után automatikusan is kikapcsol.

A mérleg maximális terhelhetősége 50 kg.

A mérleg maximális terhelhetőségenek túllépése esetén a kijelzőn az „ERR” felirat jelenik meg.

Akassza le a mért tárgyat a mérlegről, hogy elkerülje annak meghibásodását!

### Karbantartás és tisztítás

1. A mérleg tisztításához használjon nedves ruhát, és ügyeljen arra, hogy a mérleg belséjébe ne kerüljön víz!
2. Ne használjon vegyi tisztítószert, se szúrolószer! A mérlegek ne merítse vízbe!
3. Mérés közben minden tartsa vízszintes helyzetben a mérlegeket!

### Biztonsági előírások

- A mérleg kizárolag háztartási célú használatra alkalmas.
- Ne módosítsa a termék belső áramköreit – megsértheti azokat, és a garancia automatikusan érvényét veszíti!
- Az interferencia elkerülése érdekében a mérés során tartson az elektromágneses térrrel rendelkező eszközöktől megfelelő távolságot!
- Övja a mérlegeket az ütésekkel, rezgésekkel és a leejtéstől!
- A mérlegek mindenkorban a jelen használati útmutatónak megfelelően használja!

- Meghibásodás esetén javasolt a termék javítását szakemberre bízni.

A készüléket nem használhatják felügyeletet vagy a biztonságukért felelős személyektől kapott megfelelő tájékoztatás nélkül korlátozott fizikai, érzékszeri vagy értelmi képességű vagy tapasztalatlan személyek (beleérte a gyerekeket), aik nem képesek a készülék biztonságos használatára! Gondoskodni kell a gyerekek felügyeletéről, hogy ne játszanak a készülékkel!



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használt — ja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladékterületre kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztetik az Őn egészségét és kényelmét.

## SI | Digitalna viseča tehnica

Digitalna viseča tehnica EV020 je namenjena za tehtanje prtljage, živil itn. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila.

### Specifikacija

Maksimalna obremenitev: 50 kg (0,1–50 kg)

Ločljivost: 0,01 kg

Enota mase: kg/lb/g/oz

Napajanje: 1x 3V CR2032

Delovna temperatura: 0 do 40 °C

### Tipke

– vklop/izklop

### Zamenjava baterij

Če se na zaslonusu prikaže „LO“, je baterije treba zamenjati.

Prostor za baterije je na zadnji strani tehnice. Pri zamenjavi baterij upoštevajte pravilno polarnost. Rabljene baterije odstranite na način prikazen na okolju v skladu z zakonodajo države.

### Tehtanje

- Vstavite baterije in pritisnite na tipko .
- Na zaslonusu se prikaže besedilo „8888“, nato pa 0,00 kg.
- Na tehnico obesite tehtani predmet.
- Na zaslonusu se prikaže teža tehtanega predmeta.
- Za izbris pritisnite na tipko .

- Želeno enoto mase (kg/lb/g/oz) nastavite z večkratnim pritiskom na tipko , kadar je na zaslonusu prikazano besedilo „8888“.

- Tehnico izklopite z dolgim pritiskom na tipko , ali se izklopi samodejno čez 1 minuto.

Najvišja skupna obremenitev tehnice je 50 kg. Pri prekoračitvi najvišje obremenitev tehnice se na zaslonusu prikaže „ERR“.

S tehnico odstranite tehtani predmet, da ne pride do poškodbe le-te.

### Vzdrževanje in čiščenje

- Za čiščenje tehnice uporabljajte navlaženo krpo in pazite na to, da voda ne pride v notranjost tehnice.
- Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev/čistilnih sredstev z abrazivskim učinkom. Tehnico ne potapljaljite v vodo!
- Tehnico imejte med tehtanjem vedno v vodoravnem položaju.

### Varnostna navodila

- Tehnica je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu.
- Ne posegajte v notranjo električno napeljavjo izdelka – lahko ga poškodujete in s tem samodejno prekinete veljavnost garancije.
- Tehtanje opravljajte v zadostni razdalji od naprav z elektromagnetnim poljem, da bi preprečili medsebojne motnje.
- Tehnico ne izpostavljajte udarcem, sunkom in ne jo puščajte na tla.
- Tehnico uporabljajte le v skladu z navodili, ki so navedeni v teh navodilih.
- V primeru ovare sme izdelek popravljati le usposobljen strokovnjak.

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.

Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktuale informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

# RS|HRI|BA|ME | Digitalna ovjesna vaga

Digitalna ovjesna EV020 za vaganje prtljage, hrane itd. Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

## Specifikacije

Maksimalno opterećenje: 50 kg (0,1–50 kg)

Razlučivost: 0,01 kg

Jedinice težine: kg/lb/g/oz

Napajanje: 1x 3V CR2032

Radna temperatura: 0 do 40 °C

## Gumbi

– ukљučite/isključite

## Zamjena baterije

Ako prikaz pokazuje „LO“, potrebna je zamjena baterije.

Baterijski odjeljak nalazi se na stražnjoj strani vage. Prilikom zamjene baterije, održavajte odgovarajući polaritet. Odložite istrošene baterije na ekološki prihvativljiv način u skladu sa zakonom vaše zemlje.

## Težina

- Umetnite bateriju i pritisnite .
- Prikaz će pokazati tekst „8888“, a zatim 0,00 kg.
- Objesite stavku koju planirate vagati na vagu.
- Prikaz će pokazati težinu izvagane stavke.
- Da biste ponovno postavili prikaz na nulu pritisnite .
- Odaberite željenu jedinicu za težinu (kg/lb/g/oz) uz pritisak nekoliko puta zaredom  kada prikaz pokazuje „8888“.
- Isključite vagu dugim držanjem pritisnutog gumba  ili će se automatski isključiti nakon 1 minute.

Maksimalna ukupna težina opterećenja koju vaga može podnijeti je 50 kg.

Kad se premaši maksimalno dopušteno opterećenje, prikaz će pokazati „ERR“.

U tom slučaju uklonite izvagani stavku s vase kako biste sprječili oštećenje.

## Održavanje i čišćenje

- Da biste očistili vagu koristite navlaženu krpu. Sprječite prodiranje vode u uređaj.
- Ne koristite sredstva za kemijsko čišćenje/abrazivne deterdžente. Ne uranjajte vagu u vodu!
- Uvijek držite vagu u vodoravnom položaju za vrijeme vaganja.

## Sigurnosne upute

- Ova vaga dizajnirana je samo za uporabu u domaćinstvima.
- Ne ometajte unutarnji električni krug proizvoda – možete ga oštetići i automatski poništiti jamstvo.
- Vaga se mora koristiti na dovoljno udaljenosti od bilo kojeg uređaja koji stvara elektromagnetsko polje kako bi se izbjeglo njihovo međusobno ometanje.
- Ne izlažite vagu udarcima, vibracijama i ne ispuštajte je na pod.
- Koristite vagu samo prema uputama postavljenim u ovom priručniku.
- U slučaju kvara, prepustite popravak samo kvalificiranim stručnjacima.

Ovaj proizvod ne mogu koristiti osobe (uključujući djecu) ograničene tjelesne, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatka iskustva koji sprječava njihovu sigurnu upotrebu uređaja, osim ako nisu pod nadzorom ili ako nisu dobili upute kako koristiti ovaj uređaj, od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca trebaju nadzor kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

 Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odloži na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetići vaše zdravlje.

## DE | Digitale Hängewaage

Die digitale Hängewaage EV020 ist für das Wiegen von Gepäckstücken, Lebensmitteln usw. bestimmt. Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Anleitung.

## Spezifikation

Maximale Belastung: 50 kg (0,1–50 kg)

Abweichung: 0,01 kg

Gewichtseinheit: kg/lbs/g/oz

Stromversorgung: 1x 3V CR2032

Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C

## Tasten

– Ein-/Ausschalten

## Batteriewechsel

Wenn auf dem Display die Anzeige „LO“ erscheint, muss die Batterie ausgetauscht werden.

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Waage. Achten Sie beim Austausch der Batterie auf die richtige Polarität. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien auf umweltverträgliche Art und Weise und im Einklang mit der Landesgesetzgebung.

## Wiegen

1. Setzen Sie die Batterie ein und drücken Sie die Taste .
2. Auf dem Display erscheint der Text „8888“ und anschließend 0.00 kg.
3. Hängen Sie den zu wiegenden Gegenstand an der Waage ein.
4. Auf dem Display wird das Gewicht des gewogenen Gegenstands angezeigt.
5. Zum Rückstellen auf Null drücken Sie die Taste .
6. Die gewünschte Gewichtseinheit (kg/lbs/g/oz) stellen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste  ein, während im Display der Text „8888“ angezeigt wird.
7. Ausschalten können Sie die Waage durch Drücken der Taste , nach 1 Minute im Ruhezustand schaltet sie automatisch ab.  
Die maximal zulässige Gesamtlast der Waage beträgt 50 kg.  
Bei Überschreitung der maximalen Gesamtlast erscheint auf dem Display „ERR“. Nehmen Sie das gewogene Objekt von der Waage ab, damit diese nicht beschädigt wird.

## Wartung und Reinigung

1. Feuchten Lappen zum Reinigen der Waage verwenden und darauf achten, dass kein Wasser ins Innere der Waage eindringt.
2. Verwenden Sie keine chemischen / scheinenden Reinigungsmittel. Die Waage nicht in Wasser tauchen!
3. Halten Sie die Waage beim Wiegen stets in waagerechter Position.

## Sicherheitshinweise

- Diese Waage ist nur zum Einsatz im Haushalt bestimmt.
- Keine Eingriffe in innere Schaltkreise des Produktes vornehmen – das Produkt könnte beschädigt werden und die Garantie dadurch automatisch erlöschen.
- Führen Sie das Wiegen in ausreichendem Abstand zu Geräten mit elektromagnetischem Feld durch, um gegenseitige Störungen zu vermeiden.

- Die Waage keinen Schlägen, Erschütterungen ausstellen und nicht auf den Boden fallen lassen.
- Die Waage nur in Übereinstimmung mit den in dieser Anleitung angegebenen Hinweisen verwenden.
- Im Falle einer Störung sollte das Produkt ausschließlich von einer qualifizierten Fachkraft repariert werden.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen bestimmt (Kinder eingeschlossen), deren verminderte körperliche, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder deren nicht ausreichende Erfahrungen oder Kenntnisse eine sichere Verwendung des Geräts ausschließen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser berücksichtigt. Kinder müssen berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelkreislauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

## UA | Цифрові підвісні ваги

Цифрові підвісні ваги EV020 призначені для зважування багажу, продуктів харчування тощо. Перед використанням прочитайте будь ласка, цю інструкцію.

## Спецификация

Максимальне навантаження: 50 кг (0,1–50 кг)

Роздільність: 0,01 кг

Одніця ваги: кг/фунт/г/унція

Живлення: 1x 3В CR2032

Робоча температура: від 0 до 40 °C

## Кнопки

 – ввімкнення/вимкнення

## Заміна батарейки

Якщо на дисплей з'являється „LO“, батарейку потрібно замінити.

Відсік для батарейки знаходитьсья на задній частині ваг. Замінюючи батарейку дбайте на правильну полярність. Вже використані батарейки утилізуйте безпечно щодо навколошнього середовища та відповідно до законодавства країни.

### Зважування

1. Вставте батарейку та натисніть на кнопку .
2. На дисплей з'явиться текст „8888” а потім 0.00 кг.
3. Повісьте зважений предмет на вагу.
4. На дисплеї відображається вага предмета, який важите.
5. Для скидання натисніть кнопку .
6. Щоб встановити бажану одиницю ваги кг/фунт/г/унція, натисніть кнопку  кілька разів, поки на дисплеї не з'явиться текст „8888”.
7. Ваги вимкніть довгим натиском на кнопку , інакше вони автоматично вимкнуться через 1 хвилину.

Максимальне загальне навантаження ваги – 50 кг.

При перевищенні максимального навантаження ваги, на дисплеї з'являється „ERR”.

Зніміть зважений предмет з ваг, щоб запобігти пошкодженню.

### Чищення та обслуговування

1. Для очищення ваг використовуйте вологу ганчірку та дбайте про те, щоб всередину ваг не потрапляла вода.
2. Не використовуйте хімічні миючі засоби / миючі засоби під дією абразивів. Не зануруйте ваги у воду!
3. Завжди, під час зважування, тримайте вагу у горизонтальному положенні.

### Інструкції з техніки безпеки

- Ці ваги призначенні лише для побутового використання.
- Не втручайтесь у внутрішні електричні ланцюги виробу – можете їх пошкодити та автоматично закінчити строк гарантії.
- Важкоти потрібно на достатній відстані від приладів з електромагнітним полем, щоб уникнути взаємним перешкодам.
- Не піддавайте ваги ударям, вібрації та діїв про те, щоб не впали на підлогу.
- Використовуйте ваги тільки відповідно до правил указаных у цій інструкції.
- У разі зіпсування вирб повинен відремонтувати тільки кваліфікований фахівець.

Цей виріб не призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє їм безпечно користуватися, якщо така особа не буде під додглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, котра відповідає за їх безпечність. Необхідно слідкувати за дітьми та забезпечити таку, щоб вони з пристроєм не грались.



Не викидуйте електричні пристрой як несортировані комуналні відходи, користуйтесь місцями збору комуналних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтесь до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрой розміщені на місцях з відходами, то небезпечно речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

### RO|MD | Cântar digital atârnat

Cânțarul digital atârnat EV020 este destinat pentru cîntărirea bagajelor, alimentelor etc. Înainte de utilizare citiți vă rog acest manual.

#### Specificații

Sarcină maximă: 50 kg (0,1–50 kg)

Rezoluția: 0,01 kg

Unitate de măsură: kg/lb/g/oz

Alimentarea: 1x 3V CR2032

Temperatura de funcționare: 0 la 40 °C

#### Butoane

 – pornit/oprit

#### Înlăcuirea bateriilor

Dacă pe ecran apare „LO”, trebuie înlocuite bateriile.

Locașul bateriilor se află pe partea din spate a cânțarului. La înlocuirea bateriilor respectați polaritatea corectă. Bateriile uzate le lichidați menajând mediul ambient în conformitate cu legislația țării.

#### Cântărirea

1. Introduceți bateriile și apăsați butonul .
2. Pe ecran apare indicația „8888” iar apoi 0,00 kg.
3. Atârnăți pe cânțar obiectul de cântărit.

- Pe ecran se afisează masa obiectului cântărit.
- Pentru radiere apăsați butonul .
- Unitatea de măsură solicitată (kg/lb/g/oz) o selectați prin apăsarea repetată a butonului  find afișată pe ecran indicația „8888”.
- Opriti cântarul prin apăsarea lungă a butonului , ori se oprește automat peste 1 minut.

Sarcina maximă totală a cântarului este 50 kg. La depășirea sarcinii maxime a cântarului pe ecran se afisează indicația „ERR”.

Înlăturați de pe cântar obiectul cântărit, pentru a nu-l defecta.

### **Curățarea și întreținerea**

- Pentru curățarea cântarului folosiți cărpă umedă și evitați pătrunderea apei în cântar.
- Nu folosiți detergenți chimici/detergenți cu efect abraziv. Nu scufundați cântarul în apă!
- La cântărirea mențineți cântarul permanent în poziție orizontală.

### **Măsuri de siguranță**

- Acest cântar este destinat doar pentru uz casnic.
- Nu interveniți la circuitele electrice interne ale produsului – atât putea provoca deteriorarea lui și încetarea valabilității garanției.
- Efectuați cântărirea la distanță îndestulătoare de aparete cu câmp electromagnetic, pentru a evita interferența reciprocă.
- Nu expuneți cântarul la izbituri și zguduituri și nu lăsați să cadă la pământ.
- Folosiți cântarul doar în conformitate cu indicațiile cuprinse în acest manual.
- În caz de defecțiune produsul ar trebui reparat de un specialist calificat.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheata sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se împiedica joacălor cu acest aparat.

 Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele

 de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infi tra

în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

## **LT | Skaitmeninės pakabinamos svarstyklės**

Skaitmeninės pakabinamos svarstyklės EV020 lagaminų, maisto ir kt. svérimui Prieš naudojimą perskaitykite instrukcijas.

### **Specifikacijos**

Didžiausia apkrova: 50 kg (0,1–50 kg)

Raiška: 0,01 kg

Svorio vienetai: kg / svarai / g / uncijos

Maitinimo šaltinis: 1x 3 V CR2032

Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C

### **Mygtukai**

 – jungti / išjungti

### **Baterijų keitimas**

Jei ekranė rodomas simbolis „LO”, bateriją reikia pakeisti.

Baterijų skyrius yra galinėje svarstyklų dalyje. Keisdami baterijas laikykites poliškumo. Panaujatos baterijas saugiai išmeskite laikydamiesi savo šalyje galiojančių įstatymų.

### **Svoris**

1. Tinkamai įstatykite bateriją ir paspauskite .

2. Ekrane bus rodoma „8888”, tuomet 0,00 kg.

3. Pakabinkite sveriamą daiktą ant svarstyklų.

4. Ekrane bus rodomas sveriamo daikto svoris.

5. Norėdami atstatyti nulines ekranė reikšmes, paspauskite .

6. Pasirinkite norimus svorio vienetus (kg / svarai / g / uncijos) pakartotinai spausdami , kai ekranė rodoma „8888”.

7. Svarstyklės išjungsite paspausdami ir palaikydami mygtuką . Jos taip pat automatiškai išsijungia po 1 minutės.

Didžiausias leistinas svoris yra 50 kg.

Viršijant didžiausią leistiną svorį, ekranė bus rodoma „ERR”.

Tokiu atveju nuo svarstyklų atkabinkite sveriamą daiktą, kad jų nepažeistumėte.

### **Priežiūra ir valymas**

1. Svarstyklės valykite drėgnu skuduréliu. Neleiskite vandeniu patekti į prietaiso vidų.

2. Nenaudokite cheminių valymo ar šveitimo priemonių. Nemerkite svarstyklų į vandenį!

3. Sérímo metu svarstyklės visuomet laikykite horizontaliai.

## Saugos instrukcijos

- Sios svarstyklės skirtos naudoti buityje.
- Neįskrite prie vidinių įrenginio elektros grandinių – galite jas sugadinti, o dėl to automatiškai panaikinama garantija.
- Svarstyklės naudokite tinkamu atstumu nuo elektromagnetinius laukus kuriančių įrenginių, kad išvengtumėte trikdžių.
- Svarstyklę netranyakite, nenumeskite ir nepaveikite vibraciją.
- Svarstyklės naudokite tik laikydami esies pateiktų nurodymų.
- Gedimo atveju jas taisyti gali tik kvalifikuoti meistrai.

Šio gaminio negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurie dėl ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų ar patirties stokos negali šio prietaiso naudoti saugiai, nebent juos prizūrėtu arba prietaisu naudotis išmokyti už jų saugumą atskingas asmuo. Reikėtų prizūrėti vaikus ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.



Nemeskite kartu su būtinėmis atliekomis.  
Pristatykite į specialius rūšiuojamoms

atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimų vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į grunitinius vandenis, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

## LV | Piekaramie digitālie svari

Piekaramie digitālie svari EV020 bagāžas, pārtikas u. c. svēršanai līdz, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

### Specifikācija

Maksimālā slodze: 50 kg (0,1–50 kg)

Izšķirtspēja: 0,01 kg

Svara mērvienības: kg/lb/g/oz

Barošanas avots 1x 3 V CR2032 baterija

Darbības temperatūra: 0 līdz +40 °C

### Pogas

⌚ – ieslēgt/izslēgt

## Baterijas nomaiņa

Taču displejā tiek parādīts uzraksts „LO”, ir jānomaina baterija.

Bateriju nodalījums atrodas svaru aizmugurē. Normainot bateriju, ievērojiet pareizu polaritāti. Likvidējiet izlietotās baterijas videi draudzīgā veidā, ievērojot savas valsts tiesību aktus.

## Svēršana

1. Ievietojiet bateriju un nos piediet ⌚.
2. Displejā tiks parādīts teksts „8888” un pēc tam 0,00 kg.
3. Uzkariniet sveramo priekšmetu uz svariem.
4. Displejā pēc brīža tiks parādīts nosvērtā priekšmeta svars.
5. Lai atiestattu displeju uz nulli, nos piediet ⌚.
6. Atslējet vēlamo svara mērvienību (kg/lb/g/oz), atkārtoti spiežot pogu ⌚, līdz displejā tiek rādīts „8888”.
7. Izslēdziet svarus, turot nospiestu pogu ⌚, vai arī tie automātiski izslēgsies pēc minūtes.

Maksimālā kopējā slodze, kuru svari var izturēt, ir 50 kg.

Ja tiek pārsniegta maksimāli atļautā slodze, displejā būs redzams „ERR”.

Tādā gadījumā nojemiet no svariem sveramo priekšmetu, lai nesabojātu svarus.

## Tirišana un apkope

1. Tiriēt svarus ar mitru drānu. Nepieļaujiet ūdens ieklūšanu ierīcē.
2. Neizmantojiet kīmiskus tirišanas līdzekļus/ līdzekļus ar abrazīvu iedarbību. Neiegredējiet svarus zem ūdens!
3. Svēršanas laikā vienmēr turiet svarus horizontālā stāvoklī.

## Drošības norādījumi

- Sie svari ir paredzēti vienīgi izmantošanai mājsaimniecībā.
- Neaiztieciet izstrādājuma iekšējo elektrisko shēmu – varat to sabojāt un tas automātiski anulēs garantiju.
- Svari ir jāizmanto drošā attālumā no visām ierīcēm, kas rada elektromagnētisko lauku, lai nepieļautu to savstarpējos traucējumus.
- Nepakļaujiet svarus trieciņiem, vibrācijām un nenometiet tos uz grīdas.
- Izmantojiet šos svarus vienīgi saskaņā ar šajā instrukcijā sniegtajām norādēm.
- Svaru darbības traucējumu gadījumā reģistrētu ir atļauts veikt vienīgi kvalificētiem speciālistiem.

Šo izstrādājumu nav atlauts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, manū vai garigajām spējām vai personām, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, kas var nodrošināt drošu ierices lietošanu, ja vien par šo personu drošību atbildīga persona nenodrošina uzraudzību vai nesniedz norādes par ierices drošu lietošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierici.



Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

Šīm nolūkam izmantojiet ipašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierices tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk ari barības kēdē, kur tās var ieteikt mēt cilvēka veselību.

## EE | Digmaalne rippkaal

Digmaalne rippkaal EV020 pagasi, toduainete joms kaalumiseks. Lugege enne kasutamist põhjalikult kasutusjuhendit.

### Kirjeldus

Maksimaalne koormus: 50 kg (0,1–50 kg)

Mõõtesammam: 0,01 kg

Kaaluuühikud: kg/lb/g/oz

Toide: 1x 3V CR2032

Töötemperatuur: 0 kuni 40 °C

### Nupud

— sisse/väljalülitus

### Patarei asendamine

Kui eakraanil kuvatakse „L0“, siis tuleb patarei asendada.

Patarei pesa asub kaalu tagakügel. Patarei vahetamisel järgige õiget polaarsust. Kasutatud patareid tuleb utiliseerida keskkonnasõbralikult vastavalt teie riigis kehtivatele seadustele.

### Kaal

1. Sisestage patarei ja vajutage nuppu
2. Ekraanil kuvatakse tekst „8888“ ja seejärel 0,00 kg.
3. Riputage kaalu külge ese, mida soovite kaaluda.
4. Ekraanil kuvatakse kaalutud eseme kaal.
5. Ekraani nullimiseks vajutage nuppu
6. Valige soovitud kaaluühik (kg/lb/g/oz), va-jutades mitu korda nuppu , kuni ekraanil kuvatakse „8888“.

7. Lülitage kaal välja, hoides pikalt alla nuppu , vastasel juhul lülitub see 1 minuti pärast automaatselt välja.

Maksimaalne kogukaal, mida kaal talub, on 50 kg. Kui maksimaalne lubatud koormus on ületatud, kuvatakse ekraanil „ERR“.

Kahju välimiseks eemaldage kaalutav ese kaalut.

### Hooldamine ja puhastamine

1. Kaalu puhastamiseks kasutage niisket lappi. Vältige vee sattumist seadmesse.
2. Ärge kasutage keermilisi puhatustusvahendeid / abrasiivseid pesuaineid. Ärge kastke kaalu vette!
3. Kaalumise ajal hoidke kaalu alati horisontaalasendis.

### Ohutusjuhised

- See kaal on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamistes.
- Ärge muutke toote sisemisi elektriahelaid – see võib toodet kahjustada ja tühistab automaatselt garantiit.
- Kaalu tuleb kasutada eimal elektromagnetkiirgust eraldavatest seadetest, välimaks interferentsi.
- Kaitske kaalu lõökide ja vibratsiooni eest ning ärge laske sellel maha kukkuda.
- Kasutage kaalu üksnes vastavalt sellele kasutusjuhendile.
- Rikke korral võib seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist.

Seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellega on füüsilised, meeleteorganite või vaimsed puuded, või isikud, kellega puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, et seadet ohultult kasutada, välja arvatud juhul kui see toimub järelevalve all või nende turvalisuse eest vastutav isik on selle seadme kasutamise osas juhendanud. Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.

Ärge visake ära koos olmejäätmega.

Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktidest saate kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügmäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada nii inimese kui ka looma tervist.

# BG | Цифрова везна за окачване

Цифрова везна за окачване EV020 за претегляне на багаж, храна и др. Моля прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

## Технически характеристики

Максимално натоварване: 50 kg (0,1–50 kg)

Разделителна способност: 0,01 kg

Мерни единици за тегло: kg/lb/g/oz

Захранване: 1 бр. 3 V CR2032

Работна температура: от 0 °C до 40 °C

### Бутони

⌚ – вкл./изкл.

### Смяна на батерията

Ако дисплеята показва символ „LO“, има нужда от смяна на батерията.

Отделинето за батерията е разположено на задната страна на везната. Когато сменяте батерията, спазвайте правилната полярност. Винаги изхвърляйте батерите по щадящ околната среда начин и в съответствие със законите на страната Ви.

### Претегляне

1. Поставете батерията и натиснете ⌚.
2. Дисплеят ще покаже текст „8888“ и след това 0,00 kg.
3. Закачете на везната предмета, който ще претеглят.
4. Теглото на предмета, който искате да претеглите, ще се покаже на дисплея.
5. За да нулирате дисплея натиснете ⌚.
6. Изберете желаната мерна единица за тегло (kg/lb/g/oz) чрез неколократно натискане на бутона ⌚, когато дисплеят показва „8888“.
7. Изключете везната, като задържите бутона ⌚, в противен случай везната се изключва автоматично след 1 минута.

Максималното допустимо натоварване на везната е 50 kg.

Когато максимално допустимото натоварване е превишено, дисплеят ще покаже „ERR“.

В такъв случай свалете от везната предмета, който се тегли, за да предотвратите повреда.

## Почистване и поддръжка

1. За почистване на везната използвайте влажна кърпа. Внимавайте в уреда да не навлезе вода.
2. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи химикали, както и абразивни почистващи препарали. Не потапяйте везната под вода!
3. Везната трябва винаги да е в хоризонтално положение по време на претегляне.

## Инструкции за безопасност

- Тази везна е проектирана единствено за домашна употреба.
- Не правете нищо по вътрешните електрически вериги на уреда – може да го повредите и гарантията автоматично да отпадне.
- Везната трябва да се използва на достатъчно разстояние от всички уреди, генериращи електромагнитно поле, за да се избегнат смущения.
- Пазете везната от удари, вибрации и не я изпускате на земята.
- Използвайте везната само в съответствие с указанятията, приведени в настоящото ръководство.
- В случай на повреда, само квалифициран специалист може да ремонтира продукта.

Този уред може да се използва от лица (включително деца), чието ограничени физически, сетивни или умствени възможности, както и липсата на опит, не им позволяват да го използват безопасно, освен ако не са под надзор или не са били инструктирани как да използват уреда от лице, отговарящо за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да е сигурно, че не си играят с уреда.

 Не изхвърляйте електрически уреди с несортирани домакински отпадъци; предавайте ги в пунктовете за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктовете за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига и да увредят здравето на хората.





## **GARANCIJSKA IZJAVA**

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
  - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
  - predelave brez odobritve proizvajalca
  - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plašilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

## **NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK**

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimská cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrijen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: \_\_\_\_\_ Digitalna viseča tehntica

TIP: \_\_\_\_\_ EV020

DATUM IZROČITVE BLAGA: \_\_\_\_\_

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimská cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija  
tel: +386 8 205 17 21  
e-mail: reklamacije@emos-si.si