

Kära kund, tack för att du köpte vår produkt. Vi ber att du läser och följer följande instruktioner för att se till att produkten används på ett säkert sätt och fungerar som den ska. Det kommer även att förhindra eventuella skador. Se till att ingen hanterar produkten utan att ha lästa dessa instruktionerna och att du alltid följer reglerna som gäller när man hanterar elektriska apparater. Förvara dessa instruktionerna på ett säkert ställe.

Beskrivning

strömtillförsel: 230 V AC

-20°C till +50°C

skyddsklass: IP44 (kan användas inom- och utomhus)

8 lägen (blinka, blandad belysning, dimma, etc.)

minnesfunktion - börjar med läget du använde sist

timer 6 tim/18 tim - släcks automatiskt 6 timmar efter den tändes, och den tänds igen 18 timmar efter det.

Varning

1. Packa först upp hela belysningen innan du pluggar in och slår på den. Detta förhindrar överhettning och minskar brandrisken.
2. Dessa lamporna värms upp när du tänder dem och du bör därför inte placera dem nära andra värmekällor. Du bör inte heller täcka dem med något.
3. Använd inte belysningen om den på något sätt är skadad. Detta inkluderar om kablern är skadade, har en kortslutning, eller för hög spänning.
4. Använd endast strömadaptern som kommer i paketet. Koppla aldrig in belysningen direkt till elnätet eller andra produkter.
5. Produkten har en skyddsklass på IP44 och är lämplig både inom- och utomhus.
6. Använd en fuktig trasa för att rengöra den och kom ihåg att koppla ut den från elnätet först. Se till att den är helt torr innan du använder den igen.
7. Håll inte på med ledningarna då det kan resultera i en kortslutning, brand, eller annan skada.
8. Koppla bort belysningen från elnätet när den inte längre används.
9. Detta är inte en leksak! Håll den borta från små barn.
10. Skydda miljön. När den inte längre fungerar så ska du slänga den på rätt återvinningsställe. Släng den inte bland vardagliga soppor.
11. Denna produkt bör endast användas av vuxna. Undvik anslutning till hemelektronik och datorer.

Lys/blinkning läge: Kombinationer, vågor, sekvenser, långsam tändning, snabb blinkning, långsam dimmning, blixtar, stadigt på. Du kan ändra läget med knappen på kontrollen. Ett integrerat minneskort ser till att det läget du använde sist aktiveras när belysning slås på.

En timer slår av och på belysningen automatiskt. Aktivera den genom att hålla inne knappen på strömadaptern. När en lite lampa tänds på knappen så är timern är aktiverad. Timern fungerar på följande sätt: Efter aktivering, slås lampan på i sex timmar. Sedan stängs den av i arton timmar innan den slås på igen och den håller på såhär tills timern stängs av.